

[文書番号] ATN-220907A  
[発行] 2022年09月07日  
[標 題] B2G78-E1、AG278-E1 の SET LED 点灯/点滅時、電源供給時、リポート時の操作  
について  
[対 象] 下記の Ethernet ゲートウェイ製品

(1/1 ページ)

平素は弊社製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。  
この度、適応機種に於いて下記の変更を行いました。内容をご確認の上、引き続きのご愛顧をお願い申し上げます。

## 1. 対象機種

以下の型式の Ethernet ゲートウェイ製品

AnyWireASLINK システム	:	B2G78-E1
AnyWire DB A20 series	:	AG278-E1

## 2. 内容

B2G78-E1、AG278-E1 をご使用いただく際の注意点についてご案内させていただきます。

<概要>

- ・アドレス自動認識を実施時、SET LED が点灯中に電源を OFF したり、RESET ボタンを押したり、リポートを行ったりしないでください。  
保存されている設定やシステムデータが破損するなど、予期せぬ問題が発生する恐れがあります。
- ・工場出荷時設定を実施時、SET LED が点滅中に電源を OFF したり、RESET ボタンを押したり、リポートを行ったりしないでください。  
保存されている設定やシステムデータが破損するなど、予期せぬ問題が発生する恐れがあります。
- ・電源供給時、本機の起動中は RDY LED が消灯していますが、消灯している間に電源を OFF したり、RESET ボタンを押したり、リポートを行ったりしないでください。  
保存されている設定やシステムデータが破損するなど、予期せぬ問題が発生する恐れがあります。
- ・WEB ブラウザからのリポート時、すぐに RESET スイッチによる本機のリセットや本機へ供給している電源を OFF しないでください。  
保存されている設定やシステムデータが破損するなど、予期せぬ問題が発生する恐れがあります。

## 3. 推奨される操作

「B2G78-E1、AG278-E1 の電源を OFF する場合」  
「RESET ボタンを押してリセットする場合」  
「本体搭載の WEB サーバにブラウザ経由でアクセスして本体設定メニューからリポートを行う場合」  
これらの操作を行う際は必ず、  
「SET LED が消灯していること」  
「RDY LED が点灯していること」を確認してください。

## [連絡先]

### 株式会社エニワイヤ

本 社	: 〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1	TEL:075-956-1611(代) / FAX:075-956-1613
西日本営業所	: 〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1	TEL:075-956-4911 / FAX:075-956-1613
東日本営業所	: 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4(KYYビル9F)	TEL:03-5209-5711 / FAX:03-5209-5713
中部営業所	: 〒461-0048 愛知県名古屋市中区東区矢田南5-1-14	TEL:052-723-4611 / FAX:052-723-4683
九州営業所	: 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2(第6明星ビル 7F)	TEL:092-724-3711 / FAX:092-724-3713

テクニカル サポートダイヤル : TEL075-952-8077

Printed in Japan 2022 [ATN-220907A]