

[文書番号] ATN-190530-2A
 [発行] 2019年05月30日
 [標題] 「ASLINKTERMINAL(アズリンクターミナル)」の Ver.1.1 対応について
 [対象] AnyWireASLINK 製品「ASLINKTERMINAL(アズリンクターミナル)」

(1/4 ページ)

平素は弊社製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。
 この度、適応機種に於いて下記の変更を行いました。内容をご確認の上、引き続きのご愛顧をお願い申し上げます。

1. 適応機種

ASLINKTERMINAL(アズリンクターミナル)					型式
ASLINKTERMINAL 小型端子台ターミナル 8 点 (ケーブルタイプ 3 線式センサ対応)	DC 入力	NPN	標準端子台	4 線式(絶縁)	BL296SB-08F-V50
		PNP			BL296SB-08FS-V50
	DC 入/Tr 出	NPN			BL296XB-08F-V50
		PNP			BL296XB-08FS-V50
	Tr 出力	NPN			BL296PB-08F-V50
		PNP			BL296PB-08FS-V50
	DC 入力	NPN	ばね式端子台	4 線式(絶縁)	BL296SB-08F-3-V50
		PNP			BL296SB-08FS-3-V50
	DC 入/Tr 出	NPN			BL296XB-08F-3-V50
		PNP			BL296XB-08FS-3-V50
	Tr 出力	NPN			BL296PB-08F-3-V50
		PNP			BL296PB-08FS-3-V50
DC 入力	NPN	Euro 端子台	4 線式(絶縁)	BL296SB-08F-11-V50	
	PNP			BL296SB-08FS-11-V50	
DC 入/Tr 出	NPN			BL296XB-08F-11-V50	
	PNP			BL296XB-08FS-11-V50	
Tr 出力	NPN			BL296PB-08F-11-V50	
	PNP			BL296PB-08FS-11-V50	
ASLINKTERMINAL 小型端子台ターミナル 16 点 (ケーブルタイプ 3 線式センサ対応)	DC 入力	NPN	標準端子台	4 線式(絶縁)	BL296SB-16F-V50
		PNP			BL296SB-16FS-V50
	DC 入/Tr 出	NPN			BL296XB-16F-V50
		PNP			BL296XB-16FS-V50
	Tr 出力	NPN			BL296PB-16F-V50
		PNP			BL296PB-16FS-V50
	DC 入力	NPN	ばね式端子台	4 線式(絶縁)	BL296SB-16F-3-V50
		PNP			BL296SB-16FS-3-V50
	DC 入/Tr 出	NPN			BL296XB-16F-3-V50
		PNP			BL296XB-16FS-3-V50
	Tr 出力	NPN			BL296PB-16F-3-V50
		PNP			BL296PB-16FS-3-V50
DC 入力	NPN	Euro 端子台	4 線式(絶縁)	BL296SB-16F-11-V50	
	PNP			BL296SB-16FS-11-V50	
DC 入/Tr 出	NPN			BL296XB-16F-11-V50	
	PNP			BL296XB-16FS-11-V50	
Tr 出力	NPN			BL296PB-16F-11-V50	
	PNP			BL296PB-16FS-11-V50	

(次ページに続く)

[連絡先]

 株式会社エニワイヤ

本社 : 〒617-8550 京都府長岡京市馬場園所1 TEL:075-956-1611(代) / FAX:075-956-1613
 西日本営業所 : 〒617-8550 京都府長岡京市馬場園所1 TEL:075-956-4911 / FAX:075-956-1613
 東日本営業所 : 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4(KYYビル9F) TEL:03-5209-5711 / FAX:03-5209-5713
 中部営業所 : 〒461-0048 愛知県名古屋市中区東区矢田南5-1-14 TEL:052-723-4611 / FAX:052-723-4683
 九州営業所 : 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2(第6明星ビル 7F) TEL:092-724-3711 / FAX:092-724-3713

テクニカル サポートダイヤル : TEL075-952-8077

[文書番号] ATN-190530-2A
 [発行] 2019年05月30日
 [標 題] 「ASLINKTERMINAL(アズリンクターミナル)」の Ver.1.1 対応について
 [対 象] AnyWireASLINK 製品「ASLINKTERMINAL(アズリンクターミナル)」

(2/4 ページ)

平素は弊社製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。
 この度、適応機種に於いて下記の変更を行いました。内容をご確認の上、引き続きのご愛顧をお願い申し上げます。

1. 適応機種 (前ページのつづき)

ASLINKTERMINAL(アズリンクターミナル)					型式
ASLINKTERMINAL 小型端子台ターミナル	DC 入力	NPN	標準端子台	4 線式(絶縁)	BL296SB-08F
		PNP			BL296SB-08FS
	DC 入/Tr 出	NPN	標準端子台	4 線式(絶縁)	BL296XB-08F
		PNP			BL296XB-08FS
	Tr 出力	NPN	標準端子台	4 線式(絶縁)	BL296PB-08F
		PNP			BL296PB-08FS
	DC 入力	NPN	ばね式端子台	4 線式(絶縁)	BL296SB-08F-3
		PNP			BL296SB-08FS-3
	DC 入/Tr 出	NPN	ばね式端子台	4 線式(絶縁)	BL296XB-08F-3
		PNP			BL296XB-08FS-3
	Tr 出力	NPN	ばね式端子台	4 線式(絶縁)	BL296PB-08F-3
		PNP			BL296PB-08FS-3
DC 入力	NPN	Euro 端子台	4 線式(絶縁)	BL296SB-08F-11	
	PNP			BL296SB-08FS-11	
DC 入/Tr 出	NPN	Euro 端子台	4 線式(絶縁)	BL296XB-08F-11	
	PNP			BL296XB-08FS-11	
Tr 出力	NPN	Euro 端子台	4 線式(絶縁)	BL296PB-08F-11	
	PNP			BL296PB-08FS-11	
ASLINKTERMINAL 一体型小型ターミナル	DC 入力	NPN	e-CON (4 点)	4 線式(絶縁)	BL296SB-04F-4A-20
		PNP			BL296SB-04FS-4A-20
	DC 入/Tr 出	NPN	e-CON (4 点)	4 線式(絶縁)	BL296XB-04F-4A-20
		PNP			BL296XB-04FS-4A-20
	Tr 出力	NPN	e-CON (4 点)	4 線式(絶縁)	BL296PB-04F-4A-20
		PNP			BL296PB-04FS-4A-20
	DC 入力	NPN	e-CON (8 点)	4 線式(絶縁)	BL296SB-08F-4-20
		PNP			BL296SB-08FS-4-20
	DC 入/Tr 出	NPN	e-CON (8 点)	4 線式(絶縁)	BL296XB-08F-4-20
		PNP			BL296XB-08FS-4-20
	Tr 出力	NPN	e-CON (8 点)	4 線式(絶縁)	BL296PB-08F-4-20
		PNP			BL296PB-08FS-4-20
DC 入力	NPN	e-CON (16 点)	4 線式(絶縁)	BL296SB-16F-4A-20	
	PNP			BL296SB-16FS-4A-20	
DC 入/Tr 出	NPN	e-CON (16 点)	4 線式(絶縁)	BL296XB-16F-4A-20	
	PNP			BL296XB-16FS-4A-20	
Tr 出力	NPN	e-CON (16 点)	4 線式(絶縁)	BL296PB-16F-4A-20	
	PNP			BL296PB-16FS-4A-20	

(次ページに続く)

[連絡先]

Anywire 株式会社エニワイヤ

本 社 : 〒617-8550 京都府長岡京市馬場園所1 TEL:075-956-1611(代) / FAX:075-956-1613
 西日本営業所 : 〒617-8550 京都府長岡京市馬場園所1 TEL:075-956-4911 / FAX:075-956-1613
 東日本営業所 : 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4(KYYビル9F) TEL:03-5209-5711 / FAX:03-5209-5713
 中部営業所 : 〒461-0048 愛知県名古屋市中区東区矢田南5-1-14 TEL:052-723-4611 / FAX:052-723-4683
 九州営業所 : 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2(第6明星ビル 7F) TEL:092-724-3711 / FAX:092-724-3713

テクニカル サポートダイヤル : TEL075-952-8077

[文書番号] ATN-190530-2A
 [発行] 2019年05月30日
 [標題] 「ASLINKTERMINAL(アズリンクターミナル)」の Ver.1.1 対応について
 [対象] AnyWireASLINK 製品「ASLINKTERMINAL(アズリンクターミナル)」

(3/4 ページ)

平素は弊社製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。
 この度、適応機種に於いて下記の変更を行いました。内容をご確認の上、引き続きのご愛顧をお願い申し上げます。

1. 適応機種 (前ページのつづき)

ASLINKTERMINAL(アズリンクターミナル)					型式
ASLINKTERMINAL 一体型小型ターミナル (4線式センサ接続用)	DC入力	NPN	e-CON (4点)	4線式(絶縁)	BL296SB-04F-4PA-20
	DC入/Tr出	NPN			BL296XB-04F-4PA-20
	DC入力	NPN	e-CON (8点)	4線式(絶縁)	BL296SB-08F-4P-20
	DC入/Tr出	NPN			BL296XB-08F-4P-20
	DC入力	NPN	e-CON (16点)	4線式(絶縁)	BL296SB-16F-4PA-20
DC入/Tr出	NPN	BL296XB-16F-4PA-20			
(DC出力1Aタイプ)	DC入/Tr出	NPN	e-CON(8点)	4線式(絶縁)	BL296XB-08P-4-20
ASLINKTERMINAL 小型8点ターミナル	DC入力	NPN	コネクタ	4線式(絶縁)	BL296SB-08F-20
		PNP			BL296SB-08FS-20
	DC入/Tr出	NPN			BL296XB-08F-20
		PNP			BL296XB-08FS-20
	Tr出力	NPN			BL296PB-08F-20
PNP	BL296PB-08FS-20				
ASLINKTERMINAL リレーターミナル	リレー出力 全点独立回路	リレー	標準端子台	4線式(絶縁)	BL296PB-08RS BL296PB-08RSN
ASLINKTERMINAL MIL コネクタターミナル (マニホールド、ロボットコントローラなど用)	DC入力	NPN	MIL コネクタ	4線式(絶縁)	BL265SB-16F-2-20
		PNP			BL265SB-16FS-2-20
	Tr出力	NPN			BL265PB-16F-2-20
		PNP			BL265PB-16FS-2-20
	DC入力	NPN			4線式(絶縁)
	PNP	BL265SB-32FS-2-20			
	DC入/Tr出	NPN		BL265XB-32F-2-20	
		PNP		BL265XB-32FS-2-20	
	Tr出力	NPN		BL265PB-32F-2-20	
	PNP	BL265PB-32FS-2-20			

(次ページに続く)

[連絡先]

 株式会社エニワイヤ

本社 : 〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1 TEL:075-956-1611(代) / FAX:075-956-1613
 西日本営業所 : 〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1 TEL:075-956-4911 / FAX:075-956-1613
 東日本営業所 : 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4(KYYビル9F) TEL:03-5209-5711 / FAX:03-5209-5713
 中部営業所 : 〒461-0048 愛知県名古屋市中区東区矢田南5-1-14 TEL:052-723-4611 / FAX:052-723-4683
 九州営業所 : 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2(第6明星ビル 7F) TEL:092-724-3711 / FAX:092-724-3713

テクニカル サポートダイヤル : TEL075-952-8077

[文書番号] ATN-190530-2A
[発行] 2019年05月30日
[標 題] 「ASLINKTERMINAL(アズリンクターミナル)」の Ver.1.1 対応について
[対 象] AnyWireASLINK 製品「ASLINKTERMINAL(アズリンクターミナル)」

(4/4 ページ)

2. 内容

◇AnyWireASLINK 製品の「ASLINKTERMINAL(アズリンクターミナル)」の適応機種(前項の対象型式)が Ver.1.1 に対応します。
個々の製品の詳細仕様につきましては、弊社までお問い合わせください。

また、「AnyWireASLINK Ver.1.1」についての概要は 2019 年 3 月 20 日発行のテクニカルニュース(ATN-190320A)をご覧ください。
※Ver.1.1 対応をしても製品の型式は変わりません。

3. 時期

- ◇2019 年 5 月以降順次リリースされます。
- ・納期、在庫状況につきましては随時変動しますので、都度お問い合わせください。
 - ・時期によっては、Ver.1.0 製品と Ver.1.1 対応製品の在庫が混在する可能性があります。
ご購入の際は「Ver.1.1 製品での出荷」をご指示ください。

関連情報

◇テクニカルニュース

- ・2019 年 3 月 20 日発行分(ATN-190320A) : 「AnyWireASLINK Ver.1.1」リリースについて
- ・2019 年 5 月 30 日発行分(ATN-190530-1A) : 「ASLINKER(アズリンクカ)」の Ver.1.1 対応について
- ・2019 年 5 月 30 日発行分(ATN-190530-3A) : 「ASLINKAMP(アズリンクアンプ)」の Ver.1.1 対応について
- ・2019 年 5 月 30 日発行分(ATN-190530-4A) : 「ASLINKSENSOR(アズリンクセンサ)」の Ver.1.1 対応について
- ・2019 年 5 月 30 日発行分(ATN-190530-5A) : 「AnyWireASLINK 製品各種」の Ver.1.1 対応について

以上

[連絡先]

株式会社エニワイヤ

本 社	: 〒617-8550 京都府長岡京市馬場園所1	TEL:075-956-1611(代) / FAX:075-956-1613
西日本営業所	: 〒617-8550 京都府長岡京市馬場園所1	TEL:075-956-4911 / FAX:075-956-1613
東日本営業所	: 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4(KYYビル9F)	TEL:03-5209-5711 / FAX:03-5209-5713
中部営業所	: 〒461-0048 愛知県名古屋市中区矢田南5-1-14	TEL:052-723-4611 / FAX:052-723-4683
九州営業所	: 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2(第6明星ビル 7F)	TEL:092-724-3711 / FAX:092-724-3713

テクニカル サポートダイヤル : TEL075-952-8077