

[文書番号] ATN-221223B  
[発行] 2022年12月23日  
[標 題] 小型端子台ターミナル「BL296～」の筐体変更について  
[対 象] 下記の製品

(1/1 ページ)

平素は弊社製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。  
この度、適応機種について下記のご連絡を致します。内容をご確認の上、引き続きのご愛顧をお願い申し上げます。


## 1. 対象機種

小型端子台ターミナル(8点) : 20 型式  
小型端子台ターミナル 8点(ケーブルタイプ 3線式センサ対応) : 20 型式  
小型端子台ターミナル 16点(ケーブルタイプ 3線式センサ対応) : 20 型式  
合計 60 型式 ※別紙参照

## 2. 内容

対象型式の筐体の一部(下部ケース)が変更となります。  
生産性の向上と安定供給のため、アルミ部材と樹脂部材の組立構成だった下部ケースが一体成型の樹脂部材となり、それに伴い外観が変更となります。

※写真は代表機種です。



※変更による電氣的仕様・機能の差異はありません。また、外形寸法、取付穴位置も変わりませんので、フットプリントも同一です。

## 3. 時期

2023年1月以降生産分より順次切替となります。

## [連絡先]

### Anywire 株式会社エニワイヤ

本社 : 〒617-8550 京都府長岡京市馬場団所1 TEL:075-956-1611(代) / FAX:075-956-1613  
西日本営業所 : 〒617-8550 京都府長岡京市馬場団所1 TEL:075-956-4911 / FAX:075-956-1613  
東日本営業所 : 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4(KYYビル9F) TEL:03-5209-5711 / FAX:03-5209-5713  
中部営業所 : 〒461-0048 愛知県名古屋市中区矢田南5-1-14 TEL:052-723-4611 / FAX:052-723-4683  
九州営業所 : 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2(第6明星ビル 7F) TEL:092-724-3711 / FAX:092-724-3713

テクニカル サポートダイヤル : TEL075-952-8077

<別紙>

ATN-221223B : 小型端子台ターミナル「BL296～」の筐体変更について  
対象型式一覧

小型端子台ターミナル(8点)

1	BL296SB-08F
2	BL296PB-08F
3	BL296SB-08FS
4	BL296PB-08FS
5	BL296SB-08F(C)
6	BL296PB-08F(C)
7	BL296SB-08F-3
8	BL296PB-08F-3
9	BL296SB-08F-11
10	BL296PB-08F-11
11	BL296SB-08FS-3
12	BL296PB-08FS-3
13	BL296SB-08FS-11
14	BL296PB-08FS-11
15	BL296XB-08F
16	BL296XB-08FS
17	BL296XB-08F-3
18	BL296XB-08F-11
19	BL296XB-08FS-3
20	BL296XB-08FS-11

小型端子台ターミナル8点

(ケーブルタイプ3線式センサ対応)

1	BL296SB-08F-V50
2	BL296SB-08FS-V50
3	BL296PB-08F-V50
4	BL296PB-08FS-V50
5	BL296SB-08F-V50(C)
6	BL296PB-08F-V50(C)
7	BL296SB-08F-3-V50
8	BL296SB-08FS-3-V50
9	BL296PB-08F-3-V50
10	BL296PB-08FS-3-V50
11	BL296SB-08F-11-V50
12	BL296SB-08FS-11-V50
13	BL296PB-08F-11-V50
14	BL296PB-08FS-11-V50
15	BL296XB-08F-V50
16	BL296XB-08FS-V50
17	BL296XB-08F-3-V50
18	BL296XB-08FS-3-V50
19	BL296XB-08F-11-V50
20	BL296XB-08FS-11-V50

小型端子台ターミナル16点

(ケーブルタイプ3線式センサ対応)

1	BL296SB-16F-V50
2	BL296SB-16FS-V50
3	BL296PB-16F-V50
4	BL296PB-16FS-V50
5	BL296SB-16F-V50(C)
6	BL296SB-16F-3-V50
7	BL296SB-16FS-3-V50
8	BL296PB-16F-3-V50
9	BL296PB-16FS-3-V50
10	BL296SB-16F-11-V50
11	BL296SB-16FS-11-V50
12	BL296PB-16F-11-V50
13	BL296PB-16FS-11-V50
14	BL296XB-16F-V50
15	BL296XB-16FS-V50
16	BL296XB-16F-V50(C)
17	BL296XB-16F-3-V50
18	BL296XB-16FS-3-V50
19	BL296XB-16F-11-V50
20	BL296XB-16FS-11-V50

以上