


## 1. ファイルの種類


ファイル名	メーカー名	内容	言語
AnyWireASLINK_ja.zip	株式会社エニワイヤ	AnyWireASLINK 機種データ	日本語
AnyWireASLINK_en.zip			英語
Nitto_AnyWireASLINK_ja.zip	日東工器株式会社	AnyWireASLINK 対応	日本語
Nitto_AnyWireASLINK_en.zip		電動ドライバ機種データ	英語

## 2. インストール方法(AnyWireASLINK\_ja.zip をインストールしたい場合)


①GX Works2 / GX Works3 を起動する。



②”ツール”→”プロファイル管理”→”登録”をクリックする。



③該当ファイルを格納している場所で「AnyWireASLINK\_ja.zip」を選択して“登録”をクリックする。



④完了後、“OK”をクリックする。

