

AnyWireASLINKsystem 3線式センサ接続用小型端子台ターミナル

**16点ターミナル
追加!**

3線式センサ接続に便利な小型端子台ターミナルに16点タイプが加わりました。

【発売の主旨】

1. 小型端子台ターミナルバリエーションの強化
2. 8点に加え、16点タイプが登場。
多点をより少ないターミナル数でコンパクトにまとめる事が可能となり、現場ニーズへの対応が更に拡大。

【外観例】




【特長】

- 2点に対し、24V,0V端子を1つずつ装備。
- 2線式のみならず、3線式センサが集中してもターミナルの電源コモン端子で対応可能です。

■入出力仕様


入力最大開閉電流 :3.5mA/24V/点
出力許容電流 :100mA/24V/点



【追加ラインナップ】


型 式	発売 (受注開始)	出荷開始	納期	標準価格	概 要
BL296SB-16F-V50	2015/12/7	2016/1/15	3日間	28,000	NPN方式、入力16点、標準端子台(M3)
BL296SB-16FS-V50	2015/12/7	2016/1/15	2週間	28,000	PNP方式、入力16点、標準端子台(M3)
BL296XB-16F-V50	2015/12/7	2016/1/15	3日間	29,500	NPN方式、入力8点、出力8点、標準端子台(M3)
BL296XB-16FS-V50	2015/12/7	2016/1/15	2週間	29,500	PNP方式、入力8点、出力8点、標準端子台(M3)
BL296PB-16F-V50	2015/12/7	2016/1/15	3日間	31,000	NPN方式、出力16点、標準端子台(M3)
BL296PB-16FS-V50	2015/12/7	2016/1/15	2週間	31,000	PNP方式、出力16点、標準端子台(M3)
BL296SB-16F-3-V50	2015/12/7	即日	受注生産	28,000	NPN方式、入力16点、ばね式端子台
BL296SB-16FS-3-V50	2015/12/7	即日	受注生産	28,000	PNP方式、入力16点、ばね式端子台
BL296XB-16F-3-V50	2015/12/7	即日	受注生産	29,500	NPN方式、入力8点、出力8点、ばね式端子台
BL296XB-16FS-3-V50	2015/12/7	即日	受注生産	29,500	PNP方式、入力8点、出力8点、ばね式端子台
BL296PB-16F-3-V50	2015/12/7	即日	受注生産	31,000	NPN方式、出力16点、ばね式端子台
BL296PB-16FS-3-V50	2015/12/7	即日	受注生産	31,000	PNP方式、出力16点、ばね式端子台
BL296SB-16F-11-V50	2015/12/7	即日	受注生産	29,000	NPN方式、入力16点、Euro端子台
BL296SB-16FS-11-V50	2015/12/7	即日	受注生産	29,000	PNP方式、入力16点、Euro端子台
BL296XB-16F-11-V50	2015/12/7	即日	受注生産	30,500	NPN方式、入力8点、出力8点、Euro端子台
BL296XB-16FS-11-V50	2015/12/7	即日	受注生産	30,500	PNP方式、入力8点、出力8点、Euro端子台
BL296PB-16F-11-V50	2015/12/7	即日	受注生産	32,000	NPN方式、出力16点、Euro端子台
BL296PB-16FS-11-V50	2015/12/7	即日	受注生産	32,000	PNP方式、出力16点、Euro端子台

【構成例】



【外形寸法例】

単位：mm



■図は、BL296□B-16F-11-V50 にDINレールアダプタ ADP-108 を装着した例です。
詳細は、各ターミナルの製品説明書をご参照ください。

AnyWireASLINKとは!

AnyWireASLINKは、現場視点から突詰めた、新しい省配線の形です。
小型・少点数多分散ターミナル、センサ機能一体型ユニットなどにより、電装BOXや配線束の解消が図れます。
またON/OFFのみならず、センサ状態監視、2線式センサの断線監視などの情報をデジタル化し上位に送信。
状況をリアルタイムで把握する事ができる「**診える化**」の機能を備えたシステムです。

【連絡先】

Anywire 株式会社エニワイヤ

本社 : 〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1
西日本営業所 : 〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1
東日本営業所 : 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町47(新広栄ビル6F)
中部営業所 : 〒461-0048 愛知県名古屋市中区矢田南5-1-14
九州営業所 : 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2(第6明星ビル 7F)

TEL:075-956-1611(代) / FAX:075-956-1613
TEL:075-956-4911 / FAX:075-956-1613
TEL:03-5209-5711 / FAX:03-5209-5713
TEL:052-723-4611 / FAX:052-723-4683
TEL:092-724-3711 / FAX:092-724-3713

テクニカル サポートダイヤル:TEL075-952-8077