


簡単なIoT 第1弾 突然の電源短絡、センサの出力断線、障害の特定にかなりの時間がかかる...

センサケーブルのトラブルを解決!!




センサの断線・短絡をリアルタイムに検知するインテリジェント省配線

その答えは **スマートASLINKER**

スマートASLINKER



寸法(mm):
17 × 60 × 9.2



2017年1月
誕生

エニイワイヤの
スマート**ASLINKER**は
いま稼働している2線式、3線式の
センサはそのまま
出力断線も電源短絡も
リアルタイムに診えます。



え!? 耐油?

センサOFF時にも

簡単なIoTへの道は続く...



出力断線・電源短絡・電源断線・0ボルト断線


いまお使いのセンサで4つの機能を実現

AnyWireASLINK

注：センサの ON/OFF 出力以外は接続しないで下さい（アナログ出力には接続不可）

スマートASLINKER 製品仕様

I/O点数		接続 (非絶/絶縁)	幹線	センサ側線	入出力 仕様	方式	型式	標準価格(¥)
入力	出力							
2		4線式 (絶縁)	ケーブル バラ線	ケーブル バラ線	DC入力	NPN	BL2LN87SB-02D-CC20	13,200
2						PNP	BL2LN87SB-02DS-CC20	13,200



AnyWireASLINK system
カタログ



AnyWireASLINK system
事例集

お問い合わせ窓口

◆ テクニカル サポートダイヤル

受付時間 9:00~17:00(土日祝、当社休日を除く)

075-952-8077

◆ メールでのお問い合わせ

info@anywire.jp

◆ ウェブからのお問い合わせ

http://www.anywire.jp



株式会社 エニイワイヤ



エニイワイヤ
サービスガイド

- ◆ 本 社 〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1
tel 075-956-1611 fax 075-956-1613
- ◆ 西日本営業所 〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1
tel 075-956-4911 fax 075-956-1613
- ◆ 東日本営業所 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル9F
tel 03-5209-5711 fax 03-5209-5713
- ◆ 中部営業所 〒461-0048 愛知県名古屋市中区矢田南5-1-14
tel 052-723-4611 fax 052-723-4683
- ◆ 九州営業所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2 第6明星ビル7F
tel 092-724-3711 fax 092-724-3713

AnyWire製品のご用命は...