


【AnyWireASLINK의 접속 방법】

AnyWireASLINK는 부하전류에 따라 2선식 터미널과 4선식 터미널을 선택할 수 있습니다.
이 설명서는 2선식(비절연) 터미널을 대상으로 설명하고 있습니다.
부하전류가 적을 경우 2선식(비절연) 터미널을 사용함으로써 로컬전원의 공급없이 간편한
배선이 가능합니다.
또한 부하가 집중되는 부분과 접속 대수를 우선시킬 경우에는 로컬전원 공급이 가능한 4선식
(절연) 터미널과 혼재도 가능합니다.
또한 외부전원을 사용한 입력, 부하의 구동을 할 경우에는 반드시 4선식(절연) 터미널을
사용하십시오.
혼재시킬 경우에는 별도 4선식(절연) 터미널 제품설명서를 참조하십시오.

【접속 예】 —

■ 2선식(비절연) 터미널에 의한 접속 구성 예



■ 전송선의 선 지름, 거리와 공급 전류의 관계 (표1)


전송선(DP, DN)의 선 지름	전송선(DP, DN) 공급 전류값		
	총연장 50m 이하	총연장 50m 초과~100m 이하	총연장 100m 초과~200m 이하
1.25mm ²	MAX 2A	MAX 1A	MAX 0.5A
0.75mm ²	MAX 1.2A	MAX 0.6A	MAX 0.3A
0.5mm ²	MAX 0.8A	MAX 0.4A	MAX 0.2A



· 전송선 선 지름, 전송 거리와 허용 공급 전류는 (표1)의 내용을 참조하여 적정한 범위에서 사용하십시오.

- AnyWireASLINK 마스터의 DP, DN과 각 기기의 DP, DN을 같은 기호끼리 정확하게 접속합니다.
 - 분기 길이, 분기 수에 제한은 없습니다.
 - 터미널에 부속되어 있는 케이블 길이도 '총연장'에 포함시키십시오.
 - AnyWireASLINK 마스터에서 가장 먼 전송선의 단말에 터미네이터 'BT0 (유극성)'를 접속하십시오.

■ 2선식(비절연), 4선식(절연) 터미널의 혼재 예



AnyWireASLINK에서 사용하는 전원과 별도의 전원으로 제어되고 있는 부하(입출력포트 등)와 접속할 경우에는 반드시 4선식(절연) 터미널을 사용하십시오.
오작동의 원인이 됩니다.

[4선식(절연) 터미널 출하 시 주의 사항]

공급하는 전원 계통에서 나란히 늘어선 DP, DN, 24V, 0V 선의 총연장이 50m를 초과할 경우에는 'ASLINK 필터 [형식 ANF-01]' 또는 'COSEL 주식회사 [형식 EAC-06-472]'를 나란히 늘어선 기점의 24V, 0V에 직렬로 접속하십시오.

내노이즈성 향상 및 전송신호에 의한 크로스 토크의 영향을 억제하여 신호의 안정화를 도모합니다.

마스터용 전원에서 일괄 공급하는 경우나 로컬 전원에서 공급하는 경우 모두 삽입 대상이 됩니다.

CE 규격에 준거할 경우에는 부설 방법, 거리에 관계없이 'ASLINK 필터 [형식 ANF-01]'를 삽입하십시오.


■필터 허용 전류값

기종	형식	허용 전류
ASLINK 필터	ANF-01	최대 5A/DC24V
COSEL 주식회사 필터	EAC-06-472	최대 6A/DC24V


■AnyWire 형식: ANF-01 접속 예

(그림은 설명용 결선도입니다. 실제 단자 배열은 각 기기에 맞춰 주십시오.)

①일괄적으로 전원 공급




②로컬전원 공급·분기




■ COSEL 주식회사 형식: EAC-06-472 접속 예

(그림은 설명용 결선도입니다. 실제 단자 배열은 각 기기에 맞춰 주십시오.)

① 일괄적으로 전원 공급




②로컬전원 공급·분기



[접속 방법]

AnyWireASLINK 전송라인(DP, DN)과 접속합니다.
DP, DN은 극성이 있으므로 정확하게 접속하십시오.





■ 전송선 단부에 LP 커넥터를 장착하는 예


적용 LP 커넥터: LP2-PWH-10P (2P), LP4-WW-10P (4P)

*이하의 설명도는 LP2-PWH-10P의 예입니다.

커버의 헌지축(1핀)이 검은색 선(DN)이 되도록 선을 품에 넣은 후 A를 B쪽으로 접어넣고 혹C를 걸어서 고정합니다.



커버를 장착한 상태.
①, ②의 혹이 접합되어 있는지 확인한다.




전용공구: LP-TOOL

LP4-WW-10P의 경우 1핀(DN), 2핀(DP), 3, 4핀은 비워두고 압접하십시오.

[설치 예]


다시 설정을 변경하는 것이 예상되는 경우에는 설정 포트가 보이도록 설치하십시오.

<BS-K1117C-M12-1K>





조임토크: 0.6N·m

<BS-K1117C-M18-1K>



조임토크: 1.2N·m

<BS-K1117C-M30-1K>



조임토크: 2.0N·m

주의

본체를 고정할 때는 케이블, 접속 커넥터 등에 스트레스가 가해지지 않도록 여유를 두십시오.
나사는 과도하게 조이지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

[설치 장소]

- 진동이나 충격이 직접 본체에 전달되지 않는 장소
- 결로하지 않는 장소
- 부식성 가스, 가연성 가스, 유황을 함유한 분위기가 없는 장소
- 고전압, 대전류의 케이블에서 떨어진 장소
- 서보, 인버터 등 고주파 노이즈가 발생하는 케이블 컨트롤러에서 떨어진 장소
- 직사광선이 닿지 않는 장소

[사용상의 주의사항]

- 이 유닛은 AnyWireASLINK 전송선에 접속하여 사용하는 제품입니다.
시원서의 I/O 카드 등에 직접 접속하더라도 동작하지 않습니다.
- 적정한 전압 범위에서 사용하십시오.
- 본체 부속의 전송선도 총연장에 포함하십시오.

[각종 설정]


■ 항목

[어드레스 번호 설정](#) [티칭](#) [파라미터 설정](#)


■ 어드레스 라이터 조작의 공통 순서

반드시 AnyWireASLINK 마스터 유닛에 접속하여 사용하십시오.
조작에는 '어드레스 라이터 ARW-04 (Ver.04-1.01이후),
ARW-03 (Ver.2.10이후)'이 필요합니다.
조작 방법의 자세한 내용은 어드레스 라이터의 제품설명서를 참고하십시오.

1. AnyWireASLINK 슬레이브를 AnyWireASLINK 마스터 유닛에 접속합니다.
전송신호(DP, DN)를 공급한 상태에서 어드레스 라이터로 설정하십시오.



2. 설정은 모든 AnyWireASLINK 기기에 대하여 필요합니다.
본체의 설정 포트(그림1)에 어드레스 라이터를 향하게 하여 설정합니다.
(설정 포트에 투수광부를 가능한 한 근접시키십시오.)



※ 【WRITE】모드로 설정을 변경했을 경우, 시스템의 재기동 후에
설정이 반영됩니다.
【DIRECT WRITE】모드로 설정을 변경했을 경우, 기입이 완료된
시점에서 설정이 반영됩니다.

※ 본 기기를 별별 배치한 경우 리모트 헤드(ARW-RH)를 병용하고,
목적 이외의 터미널에 기입되지 않도록 하십시오.

어드레스 번호 설정

어드레스 번호는 그 터미널로 전송 프레임의 몇 번째부터 점유시킬지 선두
번호를 설정하는 것입니다.

"0~254"의 범위에서 어드레스 번호를 설정합니다.



터미널 출하 시, 비설정을 나타내는 어드레스 번호 '255'로 설정되어
있습니다.

어드레스 번호 설정치가 '255'인 경우, 터미널은 입출력 작동을
실시하지 않습니다.

반드시 어드레스 번호 설정치를 '0~254'의 범위 내로 설정한 후에
사용하십시오.


티칭

ASLINKSENSOR에 워크 유/워크 무의 상태를 기억시킵니다.

설정은 실제로 사용하는 워크에서 실시하십시오.
또한 설정할 때는 최대 검출 거리의 50% 이상 거리를 둔 상태에서
실시하십시오.


[SET ON 설정]

검출 금속이 있는 상태에서 설정하십시오.



[SET OFF 설정]

검출 금속이 없는 상태에서 설정하십시오.



파라미터 설정

■ 역치의 설정

검출 유무를 판정하는 센싱 레벨의 역치를 설정합니다.
※ 티칭으로 기억한 검출 상태의 차이를 100%로 합니다.

.어드레스 라이터(ARW-04, ARW-03) : 파라미터 01

변수	단위
0 - 100	%

출하 시: BS-K1117C-M12-1K : 6
BS-K1117C-M18-1K : 10
BS-K1117C-M30-1K : 12

■ 히스테리시스의 설정

검출 상태가 OFF→ON 후 ON→OFF하는데 필요한 센싱 변화량을 설정합니다.

.어드레스 라이터(ARW-04, ARW-03) : 파라미터 02

변수	단위
0 - 100	%

출하 시: 5

■ 알람값 Hi의 설정

알람 판정값의 상한을 설정합니다.

·어드레스 라이터(ARW-04, ARW-03) : 파라미터 03

변수	단위
0 - 100	%

출하 시: 80

※알람값은 Hi>Lo 가 되도록 설정하십시오.

■ 알람값 Lo의 설정

알람 판정값의 하한을 설정합니다.

·어드레스 라이터(ARW-04, ARW-03) : 파라미터 04

변수	단위
0 - 100	%

출하 시: BS-K1117C-M12-1K : 7
BS-K1117C-M18-1K : 11
BS-K1117C-M30-1K : 13

※알람값은 Hi>Lo 가 되도록 설정하십시오.

■ 알람값 감시시간의 설정

알람 판정값의 감시시간을 설정합니다.

·어드레스 라이터(ARW-04, ARW-03) : 파라미터 05

변수	단위
3 - 255	100ms

출하 시: 50

■ 노멀리 오픈/노멀리 클로즈의 설정

노멀리 오픈/노멀리 클로즈를 설정합니다.

·어드레스 라이터(ARW-04, ARW-03) : 파라미터 06

변수	내용	
0	노멀리 오픈	워크있음으로 ON
1	노멀리 클로즈	워크없음으로 ON

출하 시: 0

■ 작동 모드 변경의 설정

알람 진단 기능의 유무를 설정합니다.

·어드레스 라이터(ARW-04, ARW-03) : 파라미터 07

변수	내용	
0	간이모드	알람 진단 기능 무효
1	노멀모드	알람 진단 기능 유효

출하 시: 0

■ 딜레이 타이머 ON/OFF의 설정

ON 딜레이 타이머/OFF 딜레이 타이머의 설정을 합니다.

·어드레스 라이터(ARW-04, ARW-03) : 파라미터 10

변수	내용	
0	딜레이 타이머 무	딜레이 타이머 무효
1	ON 딜레이 타이머	ON 딜레이 타이머 유효
2	OFF 딜레이 타이머	OFF 딜레이 타이머 유효
3	ON/OFF 딜레이 타이머	ON/OFF 딜레이 타이머 유효

출하 시: 0

■ 딜레이 타이머 값의 설정

파라미터 10에서 딜레이 타이머를 설정한 경우 딜레이 시간을 설정할 수 있습니다.

·어드레스 라이터(ARW-04, ARW-03) : 파라미터 11

변수	단위
0 - 255	10ms

출하 시: 0

주의 파라미터 [08, 09, 12~19]는 내부 설정에 관한 항목입니다.
설정하지 마십시오.


[모니터 표시]

본체의 작동 상태를 LED로 표시합니다.

정상상태: LINK 점멸, ALM 소등, IN ON 점등/OFF 소등

명칭	표시 상태	내용
LINK (녹색)	점등	전송신호 이상
	점멸	전송 신호가 정상 공급
	소등	전송신호 없음
ALM (빨간색)	점등	센싱 레벨 저하*
	점멸	슬레이브 유닛 전압 저하
	소등	정상
LINK ALM	교대 점멸 LINK ALM	마스터 유닛이 이 유닛의 ID(어드레스) 중복 또는 미설정으로 검지한 경우
IN (오렌지색)	점등	ON
	소등	OFF

*일정 진단 기능 유효시에만



[트러블슈팅]

본체의 LED가 아래의 표시로 되었을 경우에는 다음과 같이 대처하십시오.

LINK	IN	ALM	원인	처치
○ 소등	○ 소등	○ 소등	-ASLINKSENSOR가 AnyWireASLINK 시스템에 접속되어 있지 않다. -AnyWireASLINK 시스템 자체의 전원이 투입되어 있지 않다.	-ASLINKSENSOR와 AnyWireASLINK 간에 단선된 곳이 있는지 확인한 후, 접속하십시오. -AnyWireASLINK 시스템의 전원 상황을 확인한 후, 전원을 투입하십시오.
● 점등	○ 소등	○ 소등	-직접 24-0V 전원에 접속되어 있습니다.	-AnyWireASLINK 시스템에 재접속하십시오.
○ 점멸 (0.5초 교대)	○ 소등	○ 점멸 (0.5초 교대)	-ASLINKSENSOR가 어드레스 번호 255(출하 시 설정) 상태입니다. -ASLINKSENSOR가 다른 유닛과 어드레스 번호가 중복되어 있습니다.	-255 이외의 어드레스 번호를 설정하십시오. -그 밖에 동일한 에러가 표시되고 있는 유닛을 찾아 그것과 다른 어드레스 번호를 설정하십시오.
-	-	◎ 점멸 (0.2초 점등 1.0초 소등)	-전송신호 레밸저하 감지 상태입니다.	-동일한 AnyWireASLINK 시스템에 접속되어 있는 유닛 수를 줄이십시오. -ASLINKSENSOR와 마스터 유닛 간의 전송선을 짧게 하십시오.
○ 점멸	-	● 점등	-센싱 레벨이 저하되고 있습니다.	-ASLINKSENSOR의 상태를 확인하고, 위치 조정, 겉출면의 청소 등을 하십시오.

어드레스 라이터에서 아래의 에러가 표시되었을 경우에는 다음과 같이 대처하십시오.

표시	원인	대처
E-0303	설정 파라미터가 부정확합니다	파라미터를 확인한 후 정확한 파라미터를 설정하십시오.

아래와 같은 경우에는 다음과 같이 대처하십시오.

증상	대처
검출할 수 없다.	.검출 금속은 적절한 위치에 있습니까? → 검출 금속은 ASLINKSENSOR 검출면에서 적절한 범위 내에 들어 오도록 조정하십시오. .배선은 정확하게 접속되어 있습니까? → ASLINKSENSOR 접속선이 AnyWireASLINK의 전송라인(DP, DN)에 정확하게 접속되어 있는 것을 확인하십시오. .AnyWireASLINK 마스터 유닛 및 슬레이브 유닛에 적절한 용량의 전원이 투입되어 있습니까? → 티칭을 실시하였습니까? → 실제로 검출하는 워크로 티칭 설정을 실시하십시오. .정격의 검출 범위 내에서 사용하고 있습니까? → 정격의 범위 내에서 사용하십시오.
어드레스 라이터에서 설정할 수 없다.	.배선은 정확하게 접속되어 있습니까? → ASLINKSENSOR 전송선의 접속 상태를 재확인하십시오. .전원을 확인하십시오. → 설정 파라미터는 정확합니까? → 파라미터를 확인한 후 정확한 파라미터를 설정하십시오.

[파라미터와 항목]

파라미터	변수	내용	출하 시 변수
【01.】 역치	0~100%	검출 유무를 판정하는 센싱 레벨의 역치를 설정합니다.	M12: 6 M18: 10 M30: 12
【02.】 히스테리시스	0~100%	검출 상태가 ON→OFF하는데 필요한 센싱 레벨의 변화량을 설정합니다.	5
【03.】 알람값 Hi	0~100%	알람 판정값의 상한을 설정합니다.	80
【04.】 알람값 Lo	0~100%	알람 판정값의 하한을 설정합니다.	M12: 7 M18: 11 M30: 13
【05.】 알람값 감시시간	3-255	알람 판정값의 감시시간을 설정합니다. (1=100ms)	50
【06.】 노멀리 오픈/ 노멀리 클로즈	0 1	노멀리 오픈 노멀리 클로즈	0
【07.】 작동모드	0 1	간이모드 노멀모드	0
【10.】 딜레이 타이머 ON/OFF	0 1 2 3	딜레이 타이머 무효 ON 딜레이 타이머 OFF 딜레이 타이머 ON/OFF 딜레이 타이머	0
【11.】 딜레이 타이머 값	0-255	딜레이 시간을 설정합니다. (1=10ms)	0

[사양]

■일반 사양

사용 주위온도/습도	-10~60°C, 10~90%RH (결로가 없을 것)
보존 주위온도/습도	-25~70°C, 10~90%RH (결로가 없을 것)
사용 분위기	부식성 가스가 없을 것
사용 해발 ^{※1}	0~2000m
오염도 ^{※2}	2 이하

※1 AnyWireASLINK 기기를 해발 0m인 대기압 이상으로 가압한 환경에서 사용 또는 보존하지 마십시오. 오작동의 원인이 됩니다.

※2 그 기기가 사용되는 환경의 도전성 물질 발생 정도를 나타내는 지표입니다. 오염도 2는 비도전성이 오염 밖에 발생하지 않습니다.

단, 우발적인 응결에 따른 일시적인 도전이 발생할 수 있는 환경입니다.

■전송 사양

사용 전원전압	전압 DC24[V]+15~-10% (DC21.6~27.6[V] 리플 0.5[V]p-p max.)
전송 방식	DC전원중첩 토클 프레임·사이클리 방식
동기 방식	프레임/비트 동기 방식
전송 순서	전용 프로토콜
접속 형태	버스 형식(멀티드롭, T분기, 트리 방식)
접속 점수	최대 512점(IN: 256점, OUT: 256점)
접속 대수	최대 128대
RAS 기능	전송선 단선 검지, 전송선 단락 검지, 전송전원 저하 검지 ID 중복, ID 미설정 검지

■개별사양

접유 접수	입력 1점
소비전류	AnyWireASLINK 전송신호(DP, DN)에서 수급 M12: 6.9mA M18: 7.0mA M30: 7.0mA
검출방식	전자유도 검출
실드의 유무	실드 탑입
검출 대상	자성금속
표준 검출 물체	M12: 철 12×12×1mm M30: 철 30×30×1mm
검출 거리 (주위온도 23°C에서)	M12: 2.0mm (max.) M30: 10.0mm (max.)
안정 검출 거리	M12: 0~1.6mm M30: 0~9.0mm
응차	파라미터 설정에 의한다
응답시간 ^{※3}	최대 10ms
온도의 영향	23°C일 때의 검출 거리 M12: ±20% 이내 M18: ±10% 이내 M30: ±10% 이내
전압의 영향	AnyWireASLINK 마스터 공급전원 전압 27.6~21.6V 범위에서 검출 거리의 ±1% 이내
보호 구조 ^{※4}	IP67 (사내규격 내유)
질량 (본체·케이블)	M12: 약 31g M30: 약 76g
질량 (너트)	M12: 약 2g M18: 약 5g M30: 약 8g

※3 ON 또는 OFF를 검출한 후에 전송신호를 송출할 때까지의 시간.

이 시간+전송 2사이클타임의 시간이 전송 지연시간이 됩니다.

※4 사내에서 규정한 기름, 절식유*로 나유성을 확인한 것입니다.


기름에 대하여 파손되기 어렵게 되어 있지만 파손되지 않는 것을 보증하는 것은 아닙니다. 물방울이 항상 걸리는 위치나 분출하는 곳에서는 사용하지 마십시오.

* 당사 규정 절식유 불수용성(유시룬켓도 KM557, KZ313S), 수용성(유시로肯 EC50, AP-EX-E7, FGS700)…주위온도 55°C에서 침지


* 당사 규정 윤활유(엘로시티 오일 No.3)…주위온도 55°C에서 침지

【외형 치수】


BS-K1117C-M12-1K



BS-K1117C-M18-1K



BS-K1117C-M30-1K



【中国版RoHS指令】

电子信息技术产品上所示标记是依据SJ/T11364-2006规定,按照电子信息产品污染控制标识要求制定。
本产品的环保使用期限为10年。如果遵守产品说明书中的操作条件使用电子信息产品,不会发生因产品中的有害物质泄漏或突发异变而引发严重的环境污染,人身事故,或损坏财产等情況。

的产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr (VI)]	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
安装基板	×	○	○	○	○	○
框架	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。
 ○ : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
 × : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



【연락처】

Anywire 주식회사 AnyWire

본사 : 우편번호 617-8550 교토부 나가오카코시 바바즈쵸1

문의 : 메일로 문의 info_k@anywire.jp
: 웹 사이트로 문의 http://www.anywire.jp